

CLEAN CR

Limpieza de circuitos de conducción de agua en explotaciones ganaderas.

Aplicaciones

Tratamiento del agua tras protocolo medicamentoso. Limpieza, eliminación de biofilm, de los sistemas de distribución de agua potable. Limpieza de depósito de medicación, cuerpo del medicador, circuitos, chupetes o tetinas.

Uso y protocolos de limpieza con presencia de animales.

1. Después de medicaciones en el agua de bebida : 24 a 48 horas litro x 1000
 2. Después de tratamientos con ácidos orgánicos, vitaminas, rehidratantes. 24 a 48 horas litrox1000.
 3. No aplicarlo más de 72 horas.
- Aplicarlo con el medicador o si se carece de él, en el depósito.

Uso y protocolos de limpieza sin presencia de animales.

1. Cortar el agua y vaciar el circuito completamente, incluido chupetes y tetinas.
2. Desensoscar el último bebedero de la granja.
3. Dar el agua del circuito para que arranque el medicador.
4. Aplicar Bionet CR al 2% hasta que veamos salir agua amarilla por el último bebedero.
5. Dejar una noche reposando, al día siguiente vaciar circuito.

Contraindicaciones:

1. No utilizar el producto mientras medicamos o aplicamos acidificantes.

Instrucciones para una correcta utilización

Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso. En caso de intoxicación o accidente siga las instrucciones de la ficha de seguridad. No mezclar con otros productos especialmente con ácidos. Mantener el envase bien cerrado. Almacenar en lugar ventilado. Use siempre equipos de protección personal, manipule en recintos ventilados.

Calidad y Registro

Producto conforme a las Normas UNE-EN 897 y UNE-EN1211. Producto en cumplimiento del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano y de la Orden SSI/304/2013 de 19 de febrero, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano.

Nº LOTE

FECHA FAB.

CONTENIDO NETO

UN 1760

Caducidad: Usar preferentemente antes de 2 años a partir de la fecha de fabricación

INDICACIONES DE PELIGRO:

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Eliminación de residuos: ver ficha de datos de seguridad.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION, enjuagar la boca. No provocar el vómito.

P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, (o el pelo), quitar inmediatamente las prendas contaminadas. Enjuagar la piel con agua o ducharse.

P304+P340: EN CASO DE INHALACION, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico.

P363: Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

P405: Guardar bajo llave. Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir.

BIONET CR Contiene entre otros ingredientes fosfatos

5 <= % (p/p) < 15

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, telf.: 915.620.420

Sustancias que contribuyen a la clasificación: hidróxido de potasio.



COMERCIALIZADO POR:

PELIGRO



R3 GROUP

Polígono Industrial Galileo c/B 3A
25180 Alcarràs (Lleida).

Tel 973795299

info@r3biotek.com | www.r3biotek.com